



Вид спереди



Вид сзади




Панель управления




Краткое руководство




Функциональное управление



Ежедневное техническое обслуживание



Установка и регулировка скребка



Устранение неполадок

